



VERNIS BISTROT

Protège des taches et des rayures les meubles d'usage quotidien.

Teinte: incolore brillant*, incolore satiné*, chêne clair satiné*, chêne moyen satiné*, chêne foncé satiné*, noyer blond satiné, merisier satiné, acajou satiné

Conditionnement : 0.25L, 0.5L et 1L (uniquement*)

Temps de séchage :

Entre 2 couches: 8h

Complet: 24h

Rendement en 1 couche par 1L : 10 m²

Nettoyage: white spirit ou décireur Libéron

Matériel : pinceau

Destination

• Sur toutes essences de bois.
• Sur bois brut, teinté, ou après un fondur.

Performances

• Imperméable, il résiste aux taches d'eau, d'alcool…

• Haute résistance à l'abrasion, aux chocs, ce qui permet une protection durable des supports sollicités (table, dessus de bar, meubles de cuisines...)

• Lessivable et anti tache

• Offre l'esthétique d'un vernis au tendu parfait

Mode d'emploi

1. Poncez le bois au papier abrasif fin et dépoussiérez.
2. Appliquez le vernis au pinceau dans le sens des veines du bois.
3. Laissez sécher 8 heures avant l'application de la 2ème couche. Attendre 24 heures que le vernis durcisse pour utiliser de nouveau votre meuble.

Le conseil Libéron

• Utilisez un ton bois pour teinter et protéger en une seule opération, et l'incolore si vous souhaitez garder la teinte au naturel. Attention toutefois, le vernis réchauffe la teinte du bois.
• Entretien facile avec une éponge humide. Application possible au pistolet (diluez au white-spirit).

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

Libéron. – B.P. 1 – F-39210 Domblans
Service Consommateurs : 03 84 35 00 50